



**SuperVAG řešení situace všech ztracených klíčů  
pro panely MICRONAS**

- **BEZ pájení**
- **BEZ sundávání ručiček tachometru**
- **BEZ programátoru EEPROM**
- **potřebujete pouze SuperVAG a propojovací kabely SVG 157**

